




1




Wir empfehlen vor der ersten Installation die Montage-Instruktionen auf unserer Homepage zu studieren. Siehe dazu obenstehenden Link.

We recommend to review our installation instructions on our homepage before the first installation. See the link above.


Nous vous recommandons de consulter nos instructions d'installation sur notre page d'accueil avant la première installation. Voir le lien ci-dessus.

Vi raccomandiamo di consultare le istruzioni d'installazione sulla nostra homepage prima che venga effettuata la prima installazione. Cliccate sul link in alto.


1. Stellen Sie sicher, dass die Anschlusskabel in die Dose eingezogen und gemäß Schema angeschlossen sind. Vor dem Einbau des Unterteils bereiten sie die Kabel für die Installation vor: Ablängen und Abisolieren (5 mm)



2



2. Schliessen Sie nun die Kabel an den RoomMaster an. Achten Sie darauf, dass bei den mittleren beiden Anschlüssen (A-, B+) die Adern verdreht sind.



3

3. Montieren Sie nun das Hinterteil des RoomMasters in die Elektrobox zusammen mit dem Metallrahmen. Achten Sie auf geraden und sicheren Sitz, sowie auf die richtige Orientierung (Pfeil). Der Schraubkopf darf nicht vorstehen.

4. Stecken Sie nun das RoomMaster-Display auf den montierten Unterteil. Das Display muss im Unterteil einrasten (Klick).



4

5. Ist der RoomMaster unter Strom und konfiguriert, so sollte er aufstarten und erste Messwerte darstellen. Im anderen Falle wird er die Konfigurationsoberfläche angezeigt.

